

地暖好还会暖气片好？我家两种都用过，说说真实感受毫不夸张的说，咱这条命夏天是空调给的，冬天就是暖气给的！这大冷天的，北方的小伙伴都集中供暖了，南方的小伙伴可能多数都裹着被子瑟瑟发抖呢，这时候大家是不是特别羡慕北方朋友，想着要不自家也整个暖气啥的，诶，你说这个我可就不困了哈~很多小伙伴肯定都纠结过是装地暖好还是暖气片好，正巧小察家里两种都装过，本期咱们就来唠一唠这俩冬天神器！工作原理咱们先来说说它俩的工作原理，地暖是装在地板下面的，通过整体地面发热，热度自下而上，让整个屋子都很暖和；暖气片就是大家经常在网上看到的一排贴着墙的管道，它是通过室内空气对流来达到供暖的作用。升温速度：暖气片>地暖与地暖不同的是，暖气片是直接暴露在房间内的，通常情况下，暖气片在开启后10分钟左右就开始散热了，半个小时左右就可以达到取暖的效果；地暖升温较慢，而且在非特殊情况下需要24小时持续供暖，才能保证比较好的取暖温度，所以就升温速度来说暖气片更快。炉体采暖水进出口、冷水进口应设阀门；蒲江威能

伸缩缝的设置：1. 在与内外墙，柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝，伸缩缝连接处应采用搭接方式，搭接宽度不小于10mm；伸缩缝与墙，柱应有可靠的固定方式，与地面绝热层连接应紧密，伸缩缝宽度不宜小于20mm；伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。2. 当地面面积超过30m²或边长超过6m时，应按不大于6m间距设置伸缩缝，伸缩缝宽度不小于8mm；伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。第5.4.1条混凝土填充层施工应具备以下条件：1. 所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕。2. 加热管安装完毕且水压试验合格，加热管处于有压状态下。3. 通过隐蔽工程验收。第5.4.2条混凝土填充层的施工，应由土建施工方承担；安装单位应密切配合，保证加热管内的水压不低于0.6MPa；养护过程中，系统应保持不小于0.4MPa；第5.4.3条浇筑混凝土填充层时，施工人员应穿软底鞋，采用平头铁锹。第5.4.4条混凝土填充层的养护周期不应少于21天。养护期满后，对地面应妥加保护，严禁在地面上运行重载，高温烘烤，直接放置高温物体和高温加热设备。大邑壁挂炉威能总代理一定要对壁挂炉搭配地暖、暖气片采暖有整体性认知。

普通家庭，是否适合选择地暖吗？对于地暖来说，文章刚开始也就说过，有人嫌弃，当然也就有人喜欢的，普通家庭是否适合装，这个完全要取决于个人，没有其它的因素。如果说你有以下的硬性要求，那么装地暖就是合适的：冬天想在家可以光着脚走路，而且还不能有冷冰冰的感觉；如果说觉得地砖有着冷冰冰的感觉，此时可以在卧室用上地热**地板，不过在铺贴前一定要将地面给清洁干净，这样能防止后期地板下面的灰尘出“飞出来”，降低灰尘量的出现。地暖和暖气片怎么选才适合自己1. 散热效果无论是地暖还是墙暖，“基础保障”工作就是散热，做好这个才能谈其它的事。想要散热好，就选择用地暖，因为散热更加均匀；而墙暖散热不均匀，

整体舒适性也是很一般的。2. 装修的颜值要求房屋装修注重“实用性”，同时还很注重“颜值”，这也是装修的“本真”。地暖不占用室内墙壁的空间，更能让其发挥出设计元素，将房屋装修做得更加漂亮，颜值自然就会产生更高的。而墙暖无论是明装，还是暗装，都会占用墙面空间，同时会影响到整体的设计，颜值表现一般。3. 装修预算只要装修就必须考虑到预算，当然土豪除外。虽然说同为室内供暖的设备，但地暖与墙暖在造价上明显有所不同。

地暖安装工程的五项管控要点，施工必看！1、地暖安装前充分考虑成活面标高，安装过程严格控制标高，在地面弹设+500mm标高控制线，避免影响后期门洞口标高及门口部位收口。地暖安装严控标高2、加热管安装时应防止管道扭曲；弯曲管道时，圆弧的顶部应加以限制，并用管卡进行固定，不得出现“死折”□A□塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于6倍管外径□B□铜管的弯曲半径不宜小于5倍管外径。加热管安装圆弧段处理3、辐射供暖地板当边长超过6m或面积超过30m²时需设置伸缩缝，每隔3m左右设置纵横向20mmx60mm的高发泡聚乙烯泡沫板条，板条高度高出地面20mm□走道和客厅之间、门口处等截面突变部位单独做一道聚苯板分隔条，以分割相邻两个区域的地面。设置伸缩缝4、地热暖管安装完成并冲洗后进行水压试验□A□混凝土浇筑前试验压力为工作压力，稳压1h□压力降不大于。检查无渗漏后才可进行下道工序□B□地暖管必须在充压不低于，混凝土填充24h后方可泄压□C□地暖管在充压不低于。地暖管安装完成后试压5、分集水器定位综合考虑厨柜箱体布置，尽量保证在一个柜体内。燃气管路与壁挂炉的连接应符合燃气管道的相关规范；

铺装地板。1、在地板安装时，水泥地面的含水率不能超过10%；2、在铺设地板前，供热系统应至少开足两个星期，并且是比较大热力输出量的2/3，使所有剩余潮气蒸发出来；3、在地板安装**至四天时，供热系统降至适合的安装温度（房间内约20±2度）；4、地热系统供暖必须温度均匀，避免一些地表温度太高，尽量保持地表恒温，5、房间地表都需要有地热供暖，而且必须采用标准功能元件，地暖地面温度不允许超过27℃。6、供暖系统符合的基本供热条件是：封闭、绝缘等有地热供暖系统的地面，严禁在地面上剔凿钉钉、打洞等措施。第五步：附件配合：要使用比普通地板厚一些的踢脚板，且需**施工。第六步：地热测试：安装完24小时后地板才能加温。1、每年***使用地热系统，要逐渐升温，以每天调高不超过3℃-5℃为宜。地热系统在冬天采暖时地板表面温度不允许超过27度，否则高温烘烤会加速地板当中的水分流失，容易导致地板开裂。2、地暖地板也是很害怕干燥的。随着天气越来越冷，室外干燥的空气流入室内会加大干燥度，加速地板变形。这时，增加室内相对湿度非常必要，在室内放置加湿器，或者每天使用半干的拖布拖地以保湿。使室内相对湿度达到40%~60%，可以有效的避免地板表板开裂。地暖里面流过的水温相比较暖气片是低温，一般在35-45℃之间即可；罗江区商用威能节能

水箱配备的安全阀安装高度应高于水箱比较高点，且应将泄压口连接至地漏附近；蒲江威能

带你了解地暖空调一体机地暖空调一体机，依托智能家居集成系统，可以广泛应用到家庭装修、公共场所装修等领域，只要在装修前做好规划设计，就能享受“冬暖夏凉，四季舒适”的家居生活。磨勤是成都安美暖通工程有限公司总经理，据其介绍，这种地暖空调一体机从2018年开始风行全国，它将空调的功能与地暖的功能集成在同一个主机系统上，空调是水系统空调，

地暖是水系统地暖。该系统一台主机，两种用途，利用一台空气源热泵的主机，冬天产生不超过55℃的热水，为房间提供地暖加热。夏天还是用这台主机，改成制冷模式，机器就会产出符合条件温度的冷却水，在风机盘管进行热交换，将冷气吹出，节能环保，给居住者带来更舒适的居家生活环境。地暖，这个词对南方人来说曾经很陌生，认为那是北方人冬天才会用到的御寒方式，南方有取暖器、空调就能扛过寒冬。不过，这种观念已经悄然发生变化。南宁的冬天虽不像北方动辄零下十几摄氏度，但阴冷潮湿的天气，特别是“室外室内一样冷”的环境，让很多人感觉受不了。 蒲江威能

成都安美舒适家居有限责任公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在四川省等地区的家用电器中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和跟大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同成都安美舒适家居供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！